



# MAPA DE PARTES

Modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Notas:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Series 5000 Torre de enfriamiento

## Sección superior de la carcasa

- 1 Bandeja de agua caliente
- 2 Rociadores/aspersores XF
- 3 Ventilador axial y conjunto de bujes
- 4 Motor Enduradrive®
- 5 Soporte del motor Enduradrive®
- 6 Conjunto de protección del ventilador
- 7 Cilindro del ventilador
- 8 Paneles de revestimiento
- 9 Plataforma completa de acceso interno para servicio

## Sistema de transferencia de calor Enduraflow™

- 10 Persianas externas
- 11 Relleno tipo barra "splash"
- 12 Deflectores
- 13 Eliminadores de gota internos

## Sección de la bandeja inferior

- 14 Conjunto de válvula de reposición
- 15 Bola de flotación / boya
- 16 Conjunto de la malla/filtro de la bandeja
- 17 Bandeja de agua fría de doble inclinación con sistema de protección triarmor
- 18 Pasarela interna
- 19 Puerta de acceso

