MAPA DE PARTES

Modelo: _____

Número de serie: _____

Notas:

_____

VCA Condensadores evaporativos

Configuración de ventilador lateral

Sección superior de la carcasa

1 Eliminadores de gota

2 Sistema de remoción BranchLok™

- **A** Caja de alimentación
- **B** Tuberias ramales del sistema de aspersores/ rociadores
- **C** Rociadores/aspersores

3 Serpentín/bobina

Sección de la bandeja inferior

4 Puerta de acceso con escalón

5 Línea de purga de agua

6 Puerta de partición

7 Bomba de recirculación

8 Tuberia bajante de bomba de recirculacion

9 Conjunto de válvula de reposición

10 Bola de flotacion / boya

11 Filtro/malla

12 Mallas de entrada de aire

13 Sistema de accionamiento de ventilador axial de dos etapas



A Buje de la polea del motor
B Polea del motor
C Motor
D Base del motor y barra/ varilla de ajuste
E Juego de correa
F Polea del ventilador
G Buje de la polea del ventilador
H Conjunto de ventilador - suministro
I Conjunto de ventilador - descarga
J Buje del ventilador
K Eje del ventilador
L Juego de rodamientos
M Cilindro con kit de aspas
M1. Cilindros de entrada
M2. Cilindro con aspas
M3. Cilindro 3/4

Las cantidades pueden variar según la unidad. Aplicable desde 2008 hasta la actualidad

©2022 Baltimore Aircoil Company VCAECSB/20220128